このたびは、日立監視用カラービデオ カメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 まここにありかとつごさいました。 この取扱説明書をよくお読みいただき、 正しくご使用ください。 なお、お読みになったあとは、 保証書とともに大切に保存して



#### VK-C849H 形名 屋内用カラービデオカメラ 信号方式 NTSC方式準拠 据像麦子 1/4型インターラインCCD型固体撮像素子 有効画素数 768 (H) ×494 (V) 画素 総画素数 811 (H) ×508 (V) 画素 レンズ F2.0 f=2.0mm 固定焦点 包括画角 水平:約98°垂直:約75 VBS: 1.0Vp-p、 映像:約0.7Vp-p正極性 同期:約0.3Vp-p負極性 映像信号出力 S/N比 46dB以上 水平解像度 470TV本以上 最低被写体照度 5 0ルクス あり (CCD電子絞り) 自動絞り 光 学 処理系 オートホワイトバランス あり フリッカキャンセル あり 垂直振り角 約+48°~-30 画角調整水平振り角 約±45 回転振り角 約+60 電源 DC12V±1.0V 消費雷流 100mA以下 画角調整用×1 ø3.5ミニジャック(モノラルタイプ) 快像出力端子

• 予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 製造番号は品質管理上重要なものです。 袋垣番号は面員官理工量をはものです。 お買い上げの際には、製造番号と保証書の番号が一致しているかご確認ください。

約250g



端子

外形寸法

質量

電源入力端子

許容動作温度・温度

#### **俭**株式会社 日立製作所

記録機器・モニタTV用×1 BNC接栓(メス)

ラブハウジング:タイコエレクトロニクス型番:1-1318117-3 8合リセハウジング:タイコエレクトロニクス型番:1-1318120-3

直径φ 50mm×65mm (取り付け金具および突起部を除く)

動作維持範囲:0~40℃、10~85% 性能維持範囲:+5~30℃、45~75%

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル

02キャップ3ピン

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

OR69643 @Hitachi, Ltd. 2007

安全上のご注意

Printed in Japan 0N-Y (I)

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保存して

#### 絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、 いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



の表示を無視して、誤った取り扱いをすると \_-->4/ハでボボリで、味った取り扱いをすると、 | が死亡または重傷 (※ 1) を負う可能性が想定される内容を 示しています。


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害 (※2) を負う可能性が想定される内容および 物的損害 (※3) のみの発生が想定される内容を示しています。

失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで 後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要する ※1重傷

ものを指します。 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・ ※2傷害


低温)・感電などを指します。 ※3物的損害…家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

● ○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に 具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



#### **HITACHI**

異常なときは使わない
・ 万一煙が出ている、へんなにおいがするなど異常状態のまま使用すると、 火災の原因となります。すぐに電源機器の電源を切り、カメラへの電源供給を やめてください。煙が出なくなるのを確認して、お買い上げの販売店に ご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、入れたりしないでください。 火災の原因となります。 万一異物が内部に入った場合は、電源機器の電源を切り、カメラへの電源供給を

やめ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災の原因となります。

落下のおそれのある場所に設置しない
・ カメラの重量に耐えられないような、もろい材質が使われている場所に 設置しないでください。落下してけがの原因となります。  $\bigcirc$ 

電源仕様外の電源機器を使わない ・電源仕様外の電源・電圧で使用すると、火災の原因となります。 必ず電源仕様内の電源機器をお使いください。 引火性ガスが発生する場所に設置しない ・ 引火性ガスが発生する場所に設置すると、発火の原因となります。 0

分解・改造しない 風呂場では使用しない 計解・改造しない 分解・改造しないでください。 火災の原因となります。 ・ 風呂場では使用しないでください。 火災・感雷の原因となります。

カメラを落とさない ・ カメラを落としたときは、正常に動作しているように見えても、内部に 異常がある場合がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災の原因となります。

 / 注意 湿気やほこりの多い場所に設置しない
・ 火災の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばに設置しないでください。 火災の原因となることがあります。 移動させるときは注意して **ΨD とせるとさは注息して 移動させるときは、接続コードを抜いたことを確認のうえ、移動してください。 つながったまま移動させると、接続コードが傷つき、 火災の原因となることがあります。** 

放熱を妨げない ARでめているい 内部に熱がこもると、火災の原因となることがあります。

油煙や湯気が当たる場所に設置しない

本体には粘着テープなどを貼り付けないでください

接続コードを傷つけない
・接続コードを傷つけない
・接続コードを傷つけたり、破損したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災の原因となることがあります。
・接続コードを敷物などでおおわないでください。コードに気づかす、重いものをのせて接続コードを傷つけることがあるのでご注意ください。火災の原因となることがあります。

接続コードが傷んだら交換する ・接続コードの芯線が露出したり、断線したときは販売店に交換をご依頼 ください。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。 接続コードを熱器具に近付けない

コードの被覆が溶けて、火災の原因となることがあります。 **ぬれた手でプラグを抜き差ししない**・ 感電の原因となることがあります。 お手入れするときは電源を外す

安全のため、カメラへの電源供給をやめてお手入れしてください。 長期間ご使用にならないときは電源を外す 安全のため、カメラへの電源供給をやめてください。

長い間掃除をしないと火災の原因となることがあります。 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。 なお、保守占権の費用については、販売店にで相談ください

## ご使用上のお願い

● 設置上のご注意 次のような場所には設置しないでください。 強い電波や磁気のあるところ

電波塔の近くやモーターを使った電気製品のそばなど、強い電波や磁気の発生するところで使用すると、画像がゆがんだりすることがあります。

#### 極端に高温や低温のところ

許容動作温度範囲外のところでは使用しないでください。 画質の低下や故障の原因になります。

#### ほこりや湿気の多いところ

カメラ内部にほこりが入ると故障の原因になります。 また湿気が多いと、レンズにカビが発生する原因になります。

油煙や湯気が当たるところ

カメラ内部に油や水が入ると故障の原因になります。

#### ● 使用上のご注意 =

#### 衝撃を与えない

ぶつけたり、落としたりすると故障の原因になります。

#### 太陽や強烈な光に向けない

撮像素子が焼き付き、撮影できなくなる場合があります。

#### 接続機器の取り扱いについて

本機につなげてお使いになる機器の取扱説明書と、その 「使用上の注意」 もよくお読みください。

#### お手入れについて

ドームカバーの表面にほこりや汚れなどがつくと映像がきれいに映りません ほこりや汚れなどがついた場合は、やわらかい布などを使って軽くふきとって

お願い

- ドームカバーをふくときは強くこすらないでください。キズが生じることが
- トームガバーをバンごとは強くとすらないとください。 そくが生じるとこがあります。 ドームガバーをベンジンやシンナーなどでふかないでください。 塗装がはげたり、 変質することがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

#### 外国では使わない

このカメラは日本国内用です。

This video camera cannot be used in foreign countries as designed.

#### **著作権について**

0

0

0

0

0

0


0

0

日内語につかく。 あなたがカメラで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。

監視用カラービデオカメラの故障もしくは不具合により発生した付随的損害 (営業損失などの補償)の責については、ご容赦ください。 各部のなまえ

## 本体ケーブル <u>ネジ部</u> ロックボタン 付属品をご確認ください 取り付けナット ワッシャ 電源供給・映像出力用ハーネス ドームカバー アタッチメント (別売品) ・VK-ATC849H 回足ポン (M3×4) 2個 $\otimes$




#### 設置のしかた

1 天井の通線穴へ、本体ケーブル とネジ部を通す。

2 カメラのネジ部と取り付けナッ ト、ワッシャを使って、天井に 固定する。

カメラのネジ部のU字切欠き側がカ メラ正面側となります(出荷時)。

3 その後、付属の電源供給・映像 出力用ハーネスを接続する。



雷源供給・映像出力用

#### ご注意

コネクタ・ケーブル等を傷つけないでください。 • 取り付けるときは、けが防止のため、手袋等をご使用ください。

【補足】 取り付けナットをある程度締めた 後にネジ部のU字切欠きと穴に ドライバなどを通して固定する

と、取り付けナットの最終固定時 に十分締めることができます。


U字切欠きはカメラ本体のレンズ 正面の向きと同じになっているの で、エレベーター天井裏での設置 作業時に参考にしてください。



**ドライバなど** 

#### 【天井照明を避けて取り付けたいとき】

別売りのアタッチメント (機種名: VK-ATC849H) を使うと、天井の 昭田を避けて取り付けることができます。



6 その後、付属の電源供給・映像出力用ハーネスを接続する。

#### ご注意


定する。


める。

コネクタ・ケーブル等を傷つけないでください。

・取り付けるときは、けが防止のため、手袋等をご使用ください。

設置完了後、ケーブル類をU字切欠 き部に収納することが可能です。






ロックボタン

脱落止め

#### ご注意

強くひっぱって脱落止めを切らない よう、ご注意ください。



### ご注意

本体の基板には手を触れない でください。故障の原因とな ります。また、レンズ面やト -ムカバーの内側に指紋等の 汚れがつかないよう、ご注意 ください。


天井に本体を固定するとき。 映像コードおよび電源コート をはさまないよう、ご注意く

いよう、ご注意ください。

天井に取り付けたあとにドームカバーを外すときは、ドームカバーがレンズ

に触れないよう、ご注意ください。 ドームカバーを取り付けるときには、脱落止めをドームカバーに挟みこまな

#### 【配線のしかた】



#### 画角を調整する

被写体がカラーモニターの中央にくるように調整します。

1 水平画角を調整したいときは Aのネジを、垂直画角を調整 したいときはBのネジを六角 棒スパナ(2.5)でゆるめてか

ら調整する。 回転画角を調整したいときは、 Cのネジをゆるめてから調整

2 調整後、被写体が正しく映っ ていることを確認してから、 A、B、Cのネジを締める。

#### ご注意

Cのネジを調整するときは、φ3以下 の小型ドライバーを使用し、基板や 基板部品を破損しないようご注意く Cのネジは取り外さず、ゆるめる程

度にしてください。

# 60°

## 設置後の確認

ドームカバーが正し く取り付けられてい 画角が合っている こと ること (ロックがか かっていること) T.

#### 保証書(別添)に ついて

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、 大切に保存してください。 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

# 補修用性能部品 の保有期間

修理を依頼され

るときは(出張修理)

品を、製造打切後8年間保有しています。性能部品とは、 その商品の機能を維持するために必要な部品です。 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。 本機が正常に動作しないときは、で使用を中止し、必ず電

当社は、この監視用カラービデオカメラの補修用性能部

源を切ってから、お買い上げの販売店に修理をご依頼く たらい。 なお、監視用カラービデオカメラの故障もしくは 不具合により発生した、付随的損害(営業損失などの 補償)の責については、ご容赦ください。

ご連絡していただきたい内容

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。

# 名 カラービデオカメラ 名 VK-C849H

# お買い上げ日 年 月 日 故障の状況 できるだけ具体的に で 住 所 付近の目印等も併せてお知られ 訪問ご希望日

#### 保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

	修理料金の仕組み
技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。技術者の人 件費、技術教育費、測定機器などの設備費、 一般管理費などが含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合があります。
	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の

#### 保守点検サービス のおすすめ

保守契約を結んでいただきますと、保守契約期間中は ・障害が発生した場合は保守員を派遣して、装置の 修復を行うとともに、必要により点検を実施します。 ・詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は 下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 (受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-19 FAX 0120-3121-34 (受付時間) /9:00~17:30 (月~土) 日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は 機帯電話、PHSからもご利用できます

お客さまが弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、 通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供

し対応させていただくことがあります。 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート

八ガキを送付させていただくことがあります。





出張代 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。